

**SAMSUNG**

## **2.1Kan Elegant hemma- biosystem**


**HT-Q100**

**HT-Q100W**

DENNA UTRUSTNING ÄR TILLVERKAD AV:

**SAMSUNG**

### **Användarhandbok**



AH68-01851E



# Varning!

LASERPRODUKT KLASS 1  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



**VARNING!**  
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.  
FÅR INTE ÖPPNAS



## FÖRSIKTIGT:

TA INTE BORT BAKSTYCKET EFTERSOM DU RISKERAR ATT UTSÄTTAS FÖR ELSTÖTAR. HÄR FINNS INGA DELAR SOM KAN HANTERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICETEKNIKER SKÖTA SERVICEN.

## LASERPRODUKT KLASS 1

Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.

## FÖRSIKTIGT-OSYNLIG LASERSTRÅLNING OM inre låsmekanismer OCH HÖLJE ÖPPNAS; UNDVIK STRALEN.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.




Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.


**VARNING:** Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

**FÖRSIKTIGT:** FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.



# Försiktighetsåtgärder




Se till att effekten i ditt elnät överensstämmer med märkningen på etiketten som sitter på enhetens baksida. Spelaren installeras horisontellt på lämpligt underlag (möbel), med fritt utrymme runt om för en fullgod ventilation (8~10 cm). Ventilerna får inte täckas över. Placera inga föremål ovanpå spelaren. Spelaren får inte installeras ovanpå förstärkare eller annan värmegenererande utrustning. Innan du flyttar spelaren, kontrollera att skivfacket är tomt. Spelaren är avsedd för kontinuerligt bruk. Att ställa dvd-spelaren på standby innebär inte att du har stängt av strömtillförseln. Om du vill stänga av strömmen helt måste du ta ur nätkontakten ur vägguttaget; speciellt viktigt om du inte tänker använda enheten under en längre tid.




Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder. Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.



Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor. Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.



Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex. vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för industriellt bruk. Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk. Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas. Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka TVÅ timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.



Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga kemikalier. Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.

# Funktioner

## Uppspelning av multidisk samt FM tuner

HT-Q100/HT-Q100W kombinerar uppspelning av multidisk, inklusive DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW och DVD-R/RW, med en sofistikerad FM tuner, allt i en och samma spelare.

## DVD-Audio-kompatibel

Upplev enormt hög ljudkvalitet med DVD-Audio.

Den inbyggda 24-bit/192kHz DAC gör att den här spelaren har exceptionellt hög ljudkvalitet när det gäller dynamik, låga toner och hög frekvens.

## Skärmläckarfunktion för TV:n

När HT-Q100/HT-Q100W har stått på stopp i tre minuter höjs och sänks automatiskt TV-skärmens ljusstyrka.

När skärmläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-Q100/HT-Q100 automatiskt över till energisparläge.

## Energisparläge

HT-Q100/HT-Q100W stänger automatiskt av sig själv efter 20 minuter i stoppläge.

## Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen

Med HT-Q100/HT-Q100W kan du välja en jpeg-, dvd- eller vcd-bild som bakgrundsbild på TV-skärmen.

## HDMI

HDMI överför DVD video- och ljudsignaler samtidigt och ger en klarare bild.

# Innehållsförteckning

SWE

FÖRBEREDELSE

## FÖRBEREDELSE

Varning!	1
Försiktighetsåtgärder	2
Funktioner	3
Om skivorna	5
Beskrivning	7

## ANSLUTNINGAR

Ansluta högtalarna	11
Installera DVD-spelaren	13
Ansluta videoutgången till TV:n	14
HDMI Function	15
Ansluta extern komponent	17
Ansluta FM-antennen	18

## ANVÄNDNING

Innan du använder din hembioanläggning	19
Spela skivor	22
Spela upp mp3-cd-skivor	23
Visa skivinformation	24
Uppspelning av JPEG-fil	25
Spela DivX	27
Kontrollera återstående tid	29
Snabb/långsam uppspelning	30
Upprepad uppspelning	31
A-B Upprepad uppspelning	32
Stegfunktion	33
Val av bildvinkel	33
Zoomfunktion (bildförstoring)	34
EZ VIEW-funktion	34
Bonusgrupp / Navigeringssidor	35
Välja språk för undertexter	36
Spela upp mediafiler med funktionen USB-värd	37
Gå direkt till viss sekvens/låt	39
Använda skivmenyn	40
Använda titelmenyn	40

## INSTALLATION

Välja språk	41
Ange typ av TV-skärm	43
Ställa in föräldraskontroll (åldersgränser)	45
Ställa in lösenord	46
Välja bakgrund	47
DVD-uppspelningsläge	49
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)	50
Ställa in AV SYNC	51

## ANVÄNDA RADION

Lyssna på radio	52
Förinställa stationer	53

## ÖVRIGT

Bekvämligheter	55
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen	57
Innan du kontaktar servicetekniker	59
Hantera och lagra skivor	61
Lista över språkkoder	62
Produkter som stöds för USB-värd	63
Tekniska specifikationer	64



**DVD (Digital Versatile Disc)** erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby Digital surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



Dvd-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.

Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.  
(Din dvd-spelare spelar bara upp dvd-skivor med identiska regionskoder.)



## Skivor som kan spelas upp

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
DVD-Ljud DVD-video		Ljud+ video	12cm	Cirka 240 min (enkelsidig)
				Cirka 480 min (dubbelsidig)
			8cm	Cirka 80 min (enkelsidig)
video-CD		Ljud + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Ljud-CD		Ljud	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



## Använd inte skivor av följande typ!

- Den här spelaren kan inte spela ld, cd-g, cd-i, cd-rom och dvd-rom.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **"WRONG DISC FORMAT"** på TV-skärmen.
- Dvd-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten **"WRONG REGION CODE"** på din TV-skärm.

## Kopieringsskydd

- Många dvd-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din dvd-spelare direkt till TV-n och inte till videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.

## Skivornas inspelningsformat

### ● Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.

#### Cd-r skivor

- Vissa cd-r-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (cd-recorder eller pc) samt skivans skick.
- Använd en cd-r-skiva med specifikationerna 650MB/74 minuter.  
Undvik om möjligt cd-r-skivor på över 700MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
- Vissa cd-rw-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp cd-r-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

#### Cd-r mp3-skivor

- Du kan bara spela cd-r skivor med mp3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- Mp3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken ( / = + ).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
- Du kan bara spela filer med filtilägg ".mp3" och ".MP3".
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spåren spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens  
(t ex 32kbit/s ~ 320kbit/s), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en cd-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per cd-skiva.


#### Cd-r jpeg-skivor

- Du kan bara spela filer med filtiläggen ".jpeg" och ".JPEG".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela cd-r skivor med jpeg-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- Jpeg-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken ( / = + ).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.


#### CD-R/RW DivX-skivor

- Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas upp.
- Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.  
(Example: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 720 x 480 pixlar etc.)
- Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
- Mer information om format som är godkända av DivX Networks, Inc. finns på "www.divxnetworks.net".


## —Front Panel—




## —Side Panel—



## —Rear Panel—




## Tillbehör



Fjärrkontroll



Videokabel



HDMI-kabel




FM-antenn




Användarhandbok

## —Fjärrkontroll—



### Sätta i batterier i fjärrkontrollen




### Anmärkning

Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.


### Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på max sju meters avstånd, i rak linje. Du kan även använda den med en horisontell vinkel på upp till 30° räknat från fjärrsensorn.



# Ansluta högtalarna

SWE




## Högtalarförpackning

Kontrollera att följande innehåll finns med i paketet.





## Montera högtalarna

Placera den främre högtalaren på det främre stativet.





## Montera högtalarna på väggen

Skruva i en skruv för varje högtalare i väggen och häng sedan den främre högtalaren över dem.



## Ansluta högtalarna

- 1 Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.
- 2 Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (-) och den röda kabeln i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.
- 3 Anslut kontakterna på baksidan av hembioanläggningen.
  - Kontrollera att färgerna på högtalarpolerna matchar färgerna på anslutningskontakterna.



### Anmärkning


- Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
- Kontrollera att polerna (+/-) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.

### Obs!


- Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.

# Installera DVD-spelaren


**1** Ta bort den bakre luckan(A).




**2** Skruva ur 1 skruv från luckan(B).




**3** Lägg högtalarkabeln som är ansluten till högtalarens OUT-port i den vänstra skåran.




**4** Lägg kablarna som är anslutna till Video OUT, Component OUT och Audio IN i den högra skåran.



**5** Fäst 1 skruv i luckan(B).




**6** Sätt tillbaka den bakre luckan(A).



# Ansluta videoutgången till TV:n

Välj en av tre metoder för anslutning till TV.



## Metod 1 KomposiTVideo ..... Bra kvalitet

Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på systemets sidopanel till din TV:s VIDEO IN-ingång.

## Metod 2 Komponent ..... (Bättre kvalitet)

- Om din TV är utrustad med Komponent Video-ingångar kan du ansluta en komponent/video-kabel (medföljer ej) från Pr, Pb och Y-uttagen på systemets sidopanel till motsvarande uttag på TV:n.

## Metod 3 HDMI ..... (Bästa kvalitet)

- Connect the HDMI out to the HDMI input on your TV.

**Obs!**

• Den här produkten används i sammanflätat skanningläge (576i) för Komponentutgång.

SWE

ANSLUTNINGAR



# HDMI-funktion

## Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Den här enheten överför DVD videosignaler utan att konvertera dem till analogt. Du kan få skarpare digitala bilder genom att ansluta videon till TV:n med en HDMI-kabel.



## HDMI Audio ON/OFF-funktion

- Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).

Tryck på knappen **HDMI AUDIO** på fjärrkontrollen.

- Detta växlar mellan lägena "AUDIO ON" (LJUD PÅ) och "AUDIO OFF" (LJUD AV) på skärmen.
- AUDIO ON (LJUD PÅ)** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
- AUDIO OFF (LJUD AV)** : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom hemmabioanläggningens högtalare.

### Obs!

- Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
- HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.
- Om du slår av och sedan slår på enheten, eller byter funktioner, när HDMI AUDIO är inställt på ON (PÅ), sätts HDMI AUDIO automatiskt i läge OFF (AV).

# HDMI-funktion

## Välja upplösning

- Med den här funktionen kan användaren välja skärmapplösning för HDMI-ut.

Tryck och håll in knappen **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) på fjärrkontrollen i stoppläge.

- SD(Standard Definition)-upplösning är 576P(480P) och HD(High Definition)-upplösning är 720p/1080i.


Exempel: Om TV:n stödjer upplösning på upp till 576P(480P):

Tryck på knappen **SD/HD**.

- En 576P(480P) videosignal kommer ut via HDMI-utgången.
- Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte bilden att visas korrekt.

### Obs!


- Eftersom den här produkten har en inbyggd Video Upscaler-funktion med Faroudja DCDi-teknik har den en förbättrad 576i(480i) DVD-upplösning till 576P(480P)/720p/1080i.
- Du behöver inte göra separata justeringar, hemmabioanläggningen och TV:n justeras automatiskt för optimal upplösning och optimalt bildformat om de är anslutna till HDMI. (Om TV:n är en HDTV och har en HDMI-ingång konverteras utdatan automatiskt till 1080i-upplösning (om det stöds av TV:n).)
- För komponent/video-utgång stöds endast 576i(480i).
- När både uttaget HDMI och COMPONENT är anslutna visas inte COMPONENT video.
- Mer information om val av TV:ns ingångskälla för video finns i TV:ns användarmanual.



# Ansluta extern komponent

## Ansluta extern, digital komponent

Exempel : Digitala signalkomponenter som Set-Top Box och CD-spelare  
Analog signalkomponenter som video.




- 1 Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
- 2 Anslut AUX (Audio) In på hemmabioanläggningen till Audio Ut på den externa analoga komponenten.
  - Kontrollera att anslutningens färger matchar.
- 3 Välj AUX genom att trycka på **AUX** på fjärrkontrollen.
  - Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande: **D.IN** → **AUX**
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten. Funktionen växlar så här: **DVD/CD** → **AUX** → **USB** → **FM**.

### Obs!

- Du kan ansluta Video-ut-kontakten på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakterna på videobandspelaren till den här produkten.


# Ansluta FM-antennen



- 1 Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
- 2 Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning, fäst den mot en vägg eller annan stabil yta.

### Kylfläkt

Kylfläkten förser enheten med kall luft och förhindrar överhettning.



Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.

- Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
- Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tändningspapper eller tyg, kan värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)

### Obs!

- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

# Innan du använder din hembioanläggning

På din hembioanläggning kan du spela DVD-, CD-, MP3/WMA- och JPEG-skivor. Instruktionerna kan variera något beroende på skivtyp. Läs instruktionerna noggrant innan.

## Att manövrera TV:n och DVD-spelaren en enda fjärrkontroll



- 1 Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.

- 4 Tryck på knappen TV/VIDEO för att välja VIDEO-läge på din TV.




### Val av videoformat

Tryck och håll **NT/PAL** intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan strömmen är avstängd.

- Standardinställningen är "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" visas i teckenfönstret.  
Tryck snabbt på **NT/PAL**-knappen och välj mellan "NTSC" och "PAL".
- Beroende på land kan standarden för videoformatet variera..
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV-ns videoformat.

- 2 Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.



- 3 Tryck på knappen POWER för att slå på din Samsung-TV med den här fjärrkontrollen.



- 5 Tryck på knappen DVD RECEIVER för att växla till läget DVD RECEIVER.



- 6 Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller knappen DVD på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.

### Obs!


- Knappar för TV:n: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO och sifferknapparna (0-9).
- Som standard är fjärrkontrollen anpassad för Samsungs TV-apparater.  
Se sidan 67 för mer information om hur fjärrkontrollen kan manövrera TV-apparater från andra tillverkare.

# Innan du använder din hembioanläggning

## Skivterminologi


### Grupper och spår (DVD-AUDIO)

- DVD-audio är indelad i flera stora delar som kallas "grupper" och mindre delar som kallas "spår". Delarna tilldelas nummer. Dessa nummer kallas "gruppnummer" och "spårnummer".




### Titlar och kapitel (DVD-VIDEO)

- DVD-video är indelad i flera stora delar som kallas "titlar" och mindre delar som kallas "kapitel". Delarna tilldelas nummer. Dessa nummer kallas "titelnummer" och "kapitelnummer".




### Spår (video- och musik-cd:s)

- Video- och musik-cd:s är indelade i "spår". Delarna tilldelas nummer. Dessa nummer kallas "spårnummer".



### Files (DivX)

- DivX är indelad i delar som kallas "filer". Delarna tilldelas nummer. Dessa nummer kallas "filnummer".



- Obs!**
- I den här manualen är anvisningar som är markerade med "DVD (DVD)" kopplade till DVD-VIDEO och DVD-R/RW-skivor. Om någon speciell DVD-typ avses markeras det separat.
  - Den inledande skärmvisningen kan variera beroende på skivans innehåll.

# Spela skivor

- 1** Lägg i skivan vertikalt i skivfacket.
- Sätt i skivan så att etiketten är vänd framåt.

DVD VCD CD

- Uppspelingen startar automatiskt.

- 2** Tryck på knappen EJECT för att mata ut skivan

### Obs!

- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
- Piratkopior kan inte köras i spelaren. Detta skulle strida mot rekommendationerna från CSS.

### Anmärkning

- Undvik fingeravtryck på skivans inspelningssida. Det kan göra att skivan inte kan läsas korrekt.

### Vad är CSS (Content Scrambling System)?

CSS är en enhet för kopieringsskydd som förhindrar att innehållet på en DVD-skiva kopieras till datorns hårddisk eftersom den till skillnad från andra media är körbar direkt från datorn. Det är även ett dataavkrypteringssystem som avkrypterar nyckelkrypteringar med en krypterad titelnöckel (för DVD-titeln) och spelarnöckeln (för en DVD-spelare).



# Spela upp mp3/wma-cd-skivor

Data-cd (cd-rom, cd-r, cd-rw) som kodats i mp3-format kan också spelas upp.


## 1 Lägg i MP3/WMA-skivan.

- Mp3-menyn visas och uppspelningen startar.
- Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.
- WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.



## 2 Välj album med ▲▼ när spelaren står på stopp, och tryck sedan på ENTER.

- Använd ▲▼ för att välja spår.



## 3 Om du vill byta album, välj ett annat album med ◀▶▲▼ i stoppläge, tryck på ENTER.

- Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill välja annat album/spår.

### Obs!

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa mp3-cd inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en mp3-cd varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.




## 4 Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP.

## Att spela upp en filikon på skärmen.

Tryck på knappen ◀▶▲▼ i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.

- Välj ikonen för att endast spela upp musikfiler.
- Välj ikonen för att endast spela upp bildfiler.
- Välj ikonen för att endast spela upp filmfiler.
- Välj ikonen för att välja alla filer.



- Musikfiler
- IBildfiler
- Filmfiler
- Alla filer


# Visa skivinformation

Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.

## Tryck på INFO-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar informationen på skärmen enligt följande:

### DVD



Informationsfönstret försvinner från skärmen

### Obs!


- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

### VCD CD



Informationsfönstret försvinner från skärmen

### MP3 DivX JPEG



Informationsfönstret försvinner från skärmen

- **syns på TV-skärmen!**

Om den här symbolen syns på TV-skärmen när du trycker på en knapp, är vald funktion inte möjlig att använda för den skiva som spelas upp.

### • Vad är en grupp?

Den del på en DVD-AUDIO-skiva som innehåller spår.

### • Vad är en titel?

En film som ligger på en DVD-VIDEO-skiva.

### • Vad är ett kapitel?

Varje titel på en DVD-skiva är indelad i mindre delar som kallas "kapitel".

### • Vad är ett spår (en fil)?

Ett filmavsnitt eller en musikfil som är inspelad på en cd eller MP3-cd.

## Screen Display

DVD DVD display



Indikator för titel (TITLE)



ELAPSED TIME-indikator (förfluten speltid)



Indikator för stereomodell (STEREO - LR)

VCD VCD display



GROUP-visning



Indikator för upprepad uppspelning (REPEAT PLAYBACK)



Indikator för DOLBY DIGITAL

CD CD display



CHAPTER-indikator (kapitel)



AUDIO LANGUAGE-indikator (språk ljudspår)



Indikator för kameravinkel (ANGLE)

DVD AUDIO DVD-AUDIO-visning



TRACK (FILE) -indikator (spår/fil)



SUBTITLE-indikator (språk undertexter)

JPEG


Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas upp i den här hemmabioanläggningen.

## Bildspel

# 1 Lägga i JPEG-skivan.


**2** Tryck på knappen **SLIDE MODE**.

- Uppspelingen startar automatiskt.
- Varje gång knappen trycks in ändras övergångarna enligt följande:



Tryck på   för att byta till nästa bild.

- Varje gång knappen används byter enheten till nästa eller föregående bild.



## Miniatyrer

Du kan visa 9 JPEG-bilder samtidigt på TV-skärmen.


**1** Tryck på knappen **DIGEST** under uppspelning.

- JPEG-filerna visas i 9 fönster.



**2** Tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶ för att välja önskad bild, tryck sedan på knappen **ENTER**.


- Den valda bilden visas i 5 sekunder innan den byter till nästa bild.



Tryck på   för att visa föregående eller nästa bild med 9 fönster.

## Roter/Vänd

Tryck på pilknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ under uppspelning.



**Obs!**

- Maximal upplösning som stöds av den är produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.

# Spela DivX

Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DIVX-skiva

## Hoppa framåt/bakåt

Tryck på ◀◀, ▶▶ vid uppspelning.

- Du hoppar till nästa fil när du trycker på ▶▶, om det finns över TVå filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på ◀◀, om det finns över TVå filer på skivan.

## Snabb uppspelning

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:  
2x fi 4x fi 8x fi 32x fi Normal.

## Hoppa 5 minuter

Tryck på ◀, ▶ vid uppspelning.

- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på knappen.
- Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på knappen.

## Zoomfunktion


**1** Tryck på **ZOOM**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "ZOOM X2" och "ZOOM OFF".

**2** Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på ▲, ▼, ◀, ▶.

**Obs!**

- DivX-filer kan endast zoomas med ZOOM X2-funktionen.
- DivX-filer har .Avi som filtilägg, dock innebär inte det att alla .Avi-filer är DivX och kan spelas i den här enheten.



## Undertexter

Tryck på **SUBTITLE**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)" och "SUBTITLE OFF".
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
- nedan för mer information om undertextning för DIVX-skivor.

## Ljud

Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan "AUDIO (1/1, 1/2 ...)" och " " (handsymbol) ".

**Obs!**

- " " (handsymbol) " visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

### DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.

#### 1. Formatstöd

- Den här produkten medger stöder följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

##### Stöd för videoformat

Format	AVI	WMA
Stöder versioner	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

##### Stöd för ljudformat

Format	MP3	WMA	AC3
Bittfrekvens	80~384kbit/s	56~128kbit/s	128~384kbit/s
Samplingsfrekvens	44,1KHz		44.1/48KHz

- DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
- Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640\*480 pixlar (4:3) stödjer den här produkten upp till 720\*480 pixlar (16:9). Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
- Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

#### 2. Titlar

- Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (\*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (\*.avi) i samma mapp.  
Exempel Rot Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.





# Kontrollera återstående tid

Tryck på REMAIN-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

Varje gång du trycker på REMAIN-knappen



# Snabb/långsam uppspelning


SWE

## Snabb uppspelning

DVD VCD CD MP3

Tryck på **2X** och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:




**Obs!**

- Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.

## Långsam uppspelning

Tryck på **SLOW**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:




**Obs!**

- Det hörs inget ljud vid långsam eller stegvis uppspelning.
- Långsam uppspelning baklänges fungerar inte för vcd och DivX.

# Hoppa över sekvenser/låtar

Tryck snabbt på **2X**.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.
- Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.



- Om du tittar på en vcd och spåret är längre än 15 minuter, kan du hoppa fram eller tillbaka fem minuter genom att trycka på **2X**.




# Upprepad uppspelning

Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3- fil) om och om igen.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Tryck på **REPEAT**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:



## Upprepad uppspelning, alternativ

### KAPITEL

Repeterar valt kapitel.

### GROUP

Repeterar uppspelningen av den valda gruppen.

### TITLE

Repeterar vald titel.

### RANDOM

Spelar upp spårerna slumpvis.  
(Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)

### TRACK

Repeterar valt spår.

### DIR

Repeterar samtliga spår i vald mapp.

### DISC

Repeterar hela skivan.

### OFF

Avbryter upprepad uppspelning.

## Obs!

- Upprepad uppspelning kan inte användas om du spelar en vcd-skiva version 2.0 och har aktiverat PBC. Om du vill använda upprepad uppspelning i det här fallet, stäng av PBC (OFF) i menyn. (Se sidan 44.)

## Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm


1 Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.

2 Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK ( )-menyn.

3 Tryck på **▼**-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.

4 Tryck på **ENTER**-knappen.

\* Du kan inte välja REPEAT PLAY via informations-skärmen när du spelar mp3- och jpeg-skivor.



# A-B Upprepad uppspelning

Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.

SWE

DVD VCD

1 Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.

- För VCD, tryck på knappen INFO en gång.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK ( )-menyn.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 Tryck på **▲** eller **▼** och välj 'A-', tryck sedan på **ENTER** i början av vald sekvens.

- När du trycker på **ENTER** lagras positionen i minnet.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-

REPEAT : A-

4 Tryck på knappen **ENTER** vid slutet av önskat segment.

- Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A-B

Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲** eller **▼** och välja **OFF**.

## Obs!

- Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med MP3-, och JPEG-skivor.

ANVÄNDNING

# Stegfunktion

DVD VCD

Tryck på **STEP**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.

**Obs!**

- Inget ljud hörs vid långsam uppspelning eller stegvis uppspelning.



# Val av bildvinkel

DVD

En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

**1** Tryck på **INFO**-knappen.


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶

**2** Tryck på ▶ för att aktivera **ANGLE** (8) skärmen.

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶

**3** Välj en vinkel med hjälp av ▲, ▼ eller sifferknapparna.

- Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:



**Obs!**

- Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.



# Zoomfunktion (bildförstoring)

SWE

En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.

DVD VCD

**1** Tryck på **ZOOM**-knappen.




**2** Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på ▲, ▼, ◀, ▶.



**3** Tryck på **ENTER**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:



**Obs!**


- När en DivX-skiva spelas är endast 2:1 zoom-in tillgänglig.

# EZ VIEW-funktion

DVD

Tryck på **EZ VIEW**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar zoomfunktionen mellan ON och OFF (på/av).
- Om du spelar upp en film i widescreenformat visas svarta ränder i TV-skärmens över- och underkant; du tar bort dem genom att trycka på **EZ VIEW**.



**Obs!**

- Funktionen kan inte användas om dvd-skivan är inspelad med flera kameravinklar.
- Du får ev. inte bort de svarta ränderna om dvd-skivan har inbyggd horisontell-vertikal bildkvot.
- Den är funktionen stöds inte för DivX-skivor.

# Bonusgrupp / Navigeringssidor



## Bonusgrupp

DVD-AUDIO

Vissa DVD-Audio-skivor har en extra 'bonus' grupp som kräver en fyrsiffrig kod för åtkomst. Se skivans fodral för detaljer och sifferkod

När du spelar upp en DVD-Audio-skiva som har en bonusgrupp visas kodinmatningen automatiskt.



### Obs!

- Om du matar ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur spelaren måste du skriva sifferkoden igen.

## Navigeringssidor

DVD-AUDIO

Tryck på knappen **TUNING/CH** på fjärrkontrollen under uppspelning.

- Du kan välja önskad bild från en DVD-AUDIO-skiva som innehåller stillbilder.
- På vissa skivor kan du inte välja bilder.

# Välja språk för undertexter

SWE

## Funktion för att välja talspråk

DVD

**1** Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.

DVD ◀ EN 1/3 ▶ OFF/ 02 ▶ OFF

**2** Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna när du ska välja talspråk.

- Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.

DVD ◀ EN 1/3 ▶ OFF/ 02 ▶ OFF  
 SP 2/3  
 FR 3/3

## Funktion för att välja språk för undertexter

DVD

**1** Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.

DVD ◀ EN 1/3 ▶ OFF/ 02 ▶ OFF

**2** Tryk på ► markörknappen för att gå till **SUBTITLE** ( ) -displayet.


DVD ◀ EN 1/3 ▶ OFF/ 02 ▶ OFF

**3** Tryck på ▼, eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

DVD ◀ EN 1/3 ▶ EN 01/ 03 ▶ OFF  
 SP 02/ 03  
 FR 03/ 03  
 OFF / 03

### Obs!


- För att använda den här funktionen kan du trycka på knappen Select AUDIO eller Select SUBTITLE på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för undertextning och audiospråk kanske inte finns talspråk, det beror på skivan.



# Spela upp mediafiler med funktionen USB HOST

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet med 5.1-kanals hembioljud genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hembioanläggningen.

## 1 Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens sida..



## 2 Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller knappen USB på fjärrkontrollen för att välja USB-läge.

- "USB" visas på skärmen och försvinner sedan.
- Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.



Tryck på knappen **STOP**(■) för att stoppa uppspelningen.

## Säker USB-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.

- (1) Tryck på Stop-knappen TV å gånger.  
På skärmen visas REMOVE ? USB.
- (2) Ta ur USB-kabeln.

## Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen **◀◀ ▶▶** under uppspelning.

- Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen **▶▶**.
- Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen **◀◀**.

## Snabb uppspelning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Kompatibla enheter

1. USB-enheter som stödjer USB Mass Storage v1.0.  
USB-enheter som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av drivrutin.)
2. MP3-spelare : HD och MP3-spelare med flashminne.
3. Digitalkamera: Kameror som stödjer USB Mass Storage v1.0.  
• Kameror som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av drivrutin.
4. USB HD och USB flashminne: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.  
• Uppspelningskvaliteten kan skilja sig när du ansluter en USB1.1-enhet.  
• Om du har en USB HD måste du ansluta en strömkabel till den för att den ska fungera korrekt.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare  
• USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.  
• Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske inte USB-enheten känns igen.

### • Format som stöds

	Filnamn	Filtillägg	Bit-hastighet	Version	Pixlar	Frekvens
Stillbilder	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Musik	MP3	.MP3	80~384 kbps	–	–	44.1 kHz
	WMA	.WMA	56~128 kbps	V8	–	44.1 kHz
Film	VCD	MPG.MPEG .DAT	1,5 Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1 KHz
	WMV	.WMV	4 Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1 KHz~48 KHz
	DivX	.AVI, .ASF	4 Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1 KHz~48 KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
- Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation  
vid anslutning till en dator stöds inte.
- Enheter som använder NTFS-filer stöds inte.  
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
- Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar tillsammans med enheten beroende på filsystemets sektorstorlek.
- Funktionen USB HOST stöds inte om produkten använder ett tillverkarspecifikt program vid överföring av filer.
- Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
- Funktionen USB HOST för den här produkten stödjer inte alla USB-enheter.  
Mer information om de enheter som stöds finns på sidan 75.

# Gå direkt till viss sekvens/låt

DVD VCD CD

**1** Tryck på **INFO**-knappen.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶

Gå till en titel/spår

**2** Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna och välj en titel/ett spår; tryck på **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1 ▶

Gå till ett kapitel

**3** Tryck på ◀, ▶ knapparna för att öppna CHAPTER (⊗) -skärmen.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1 ▶

Gå till ett kapitel

**4** Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna och välj ett kapitel; tryck på **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1 ▶

Välja en viss tidpunkt

**5** Tryck på ◀, ▶ för att byta till TIME-skärmen (tid).

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1 ▶

Välja en viss tidpunkt


**6** Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 1:30:00 1/1 ▶

MP3 JPEG

Tryck på sifferknapparna.

- Vald fil spelas upp.
- När du spelar mp3- eller jpg-skivor kan du inte byta en mapp med ▲, ▼. Tryck på ■ (STOP) och sedan på ▲, ▼ för att byta mapp.



**Obs!**

- Tryck på ◀◀▶▶▶ på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.

# Använda skivmenyn DVD

Du kan använda menyerna för språk för ljudet, språk för undertexter, profil, etc. Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.

- När du spelar upp en vcd-skiva (version 2.0), växlar den här knappen mellan PBC ON och



**2** Aktivera "DISC MENU" med hjälp av ▲, ▼ tryck på **ENTER**.

- Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet "This menu is not supported" på bildskärmen.



**3** Välj alternativ med hjälp av ▲, ▼, ◀, ▶.

- Tryck på **ENTER**.



**Obs!**

- Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.

**PBC-funktion (Playback Control)**

Om du spelar upp en vcd-skiva (version 2.0), kan du välja ut och visa olika sekvenser med hjälp av menyerna.

**PBC ON:** Vcd-skiva version 2.0. Skivan spelas upp i enlighet med meny-skärmen. Vissa funktioner kan ev. inte användas. Om vissa funktioner inte kan aktiveras, åtgärda detta genom att välja "PBC OFF".

**PBC OFF:** Vcd-skiva version 1.1. Skivan spelas upp på samma sätt som en musik-cd.

# Använda titelmenyn DVD

Om dvd-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film. Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▲, ▼ och aktivera **TITLE**-menyn.



**3** Tryck på **ENTER**-knappen.

- Titelmenyn visas.



Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.


**Obs!**

- Utseendet på titelmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.

# Välja språk

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.

SWE



**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SETUP', tryck på ENTER.



**3** Välj 'LANGUAGE' och tryck på ENTER



**4** Tryck på ▲ ▼ pilknappen och välj 'OSD LANGUAGE', tryck sedan på ENTER.



**5** Välj språk med hjälp av pilknappen ▲, ▼; tryck på ENTER.



- När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående meny nivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

## Obs!

- Om du vill välja ett annat språk, välj OTHER och mata in språkkoden för landet i fråga. (På sidan 59 hittar du språkkoderna)  
Du kan välja språk för tal, undertexter och skivans meny.



Välja  
bildskärmsspråk



Välja  
Språk för ljudspår  
(inspelat på skivan)



Välja  
Språk för undertexter  
(inspelat på skivan)



Välja språk för skivmenyn  
(inspelat på skivan)

- \* Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.


INSTALLATION



# Ange typ av TV-skärm

Ställ in bildkvoten för din TV, beroende på vilken typ av TV (widescreen (16:9) eller 4:3 du har.

SWE




**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SETUP'; tryck på **ENTER**.




**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'TV DISPLAY'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på ▲▼ pilknappen, och välj alternativ; tryck på **ENTER**.

- När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.



## Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.

Om du har en standard-TV, välj "4:3LB" eller "4:3PS", efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj "16:9".

### WIDE

- : Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.
- På detta sätt kan du utnyttja hela widescreen-bilden.



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

- : Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.
- Svarta ränder visas i bildens över- och nedkant.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.
- Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



### Obs!


- Om en dvd-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
- Eftersom dvd-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående meny nivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

# Ange föräldrakontroll (åldersgränser)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.



**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SETUP'; tryck på ENTER.




**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'PARENTAL'; tryck på ENTER.




**4** Tryck på ▲▼ pilknappen och välj åldersgräns; tryck på ENTER.

- Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller högre.
- Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.



**5** Mata in lösenordet och tryck på ENTER.

- Standardlösenordet är "7890".
- När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.



**Obs!**


- Funktionen är endast användbar om dvd-skivan innehåller information om åldersgränser.

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

# Ställa in lösenord

Du kan själv Ställa in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).



**1** Tryck på **MENU**.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SETUP'; tryck på ENTER.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'PASSWORD'; tryck på ENTER.



**4** Tryck på **ENTER**-knappen.



**5** Mata in lösenordet och tryck på ENTER.

- Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
- Inställningen är klar.



**Obs!**

- Standardlösenordet är "7890".

**Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgränser):**

- När spelaren står på stopp håller du huvudenhetens ■ stopp-knapp [INSERT PICTURE OF BUTTON HERE] i minst fem sekunder. "INITIALIZE" tänds i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.
  - Tryck på POWER-knappen.
- RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.**  
Används endast vid behov.



# Välja bakgrund

JPEG DVD VCD

När du tittar på dvd, vcd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsBild.

SWE

## Välja bakgrund

**1** Vid uppspelning, tryck på **PLAY/PAUSE** när en bild du tycker om visas.



**2** Tryck på **LOGO**-knappen.

• Texten "Texten **LOGO COPY DATA**" visas på TV-skärmen.



**3** Strömmen stängs av och slås därefter på igen.


- Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
- Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.



Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.



Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.



## Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna

**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'SETUP'; tryck på **ENTER**.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'LOGO'; tryck på **ENTER**.



**4** Tryck på ▼ för att välja önskad "USER" (Användare); tryck sedan på **ENTER**.

- Detta väljer en av de 3 bakgrunderna



**5** Tryck på knappen **MENU** för att lämna inställningarna

Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

# DVD-uppspelningsläge

Vissa DVD-Audio-skivor innehåller förutom DVD-Audio även DVD-Video.  
Ställ in enheten i DVD-Video-läge för att spela upp DVD-Video från en DVD-Audio-skiva.



**1** Tryck på knappen EJECT och sedan på knappen MENU.



**2** Använd pilknapparna ▼ för att gå till 'Setup' och tryck sedan på knappen ENTER.



**3** Använd pilknapparna ▼ för att gå till 'DVD TYPE' och tryck sedan på ENTER.



**4** Använd pilknapparna ▲▼ för att gå till 'DVD VIDEO' och tryck sedan på knappen ENTER.

- Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill ändra till DVD AUDIO-uppspelningsläge.



**När du väljer DVD-uppspelningsläge:**

- **DVD VIDEO** : inställning för att spela upp DVD videoinnehåll som ligger på en DVD audio-skiva.
- **DVD AUDIO** : inställning för att spela upp standard DVD audio.

**Obs!**

- DVD-uppspelningsläge är som standard inställt på DVD Audio.
- Om du stänger av strömmen återgår enheten automatiskt till DVD Audio-läge.


## Registrering av DivX (R)



- Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand. Läs mer på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

# Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)

Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.




**1** Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.



**2** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'AUDIO'; tryck på ENTER.



**3** Tryck på ▼ pilknappen och gå till 'DRC'; tryck på ENTER.



**4** Tryck på ▲, ▼ för att justera 'DRC'.

- Om du trycker på ▲ ökar effekten och om du trycker på ▼ minskar effekten.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

# Ställa in AV SYNC

Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital-TV. Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.

## 1 Tryck på **MENU**.

- Menyn öppnas.



## 2 Tryck på pilknapparna **▲**, **▼** och gå till 'AUDIO'; tryck på **ENTER**.



## 3 Tryck på pilknapparna **▲**, **▼** och gå till 'AV-SYNC'; tryck på **ENTER**.



## 4 Tryck på pilknapparna **▲**, **▼** och välj fördröjningstid för AV-SYNC; tryck på **ENTER**.

- You can set the audio delay time between 0 ms and 300 ms. Set it to the optimal status.



Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.

Tryck på **MENU** för att avsluta inställningarna.

# Lyssna på radio

## Fjärrkontroll

## 1 Tryck på **TUNER**.

## 2 Ställ in önskad station.

**Automatic Tuning 1** När du trycker på **◀▶▶▶▶** får du fram en förinställd radiostation.

**Automatic Tuning 2** Tryck och håll **TUNING/CH** intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva, sändande radiostationer.

**Manual Tuning** Tryck helt kort på **TUNING/CH**, så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.

## Huvudenhet

## 1 Tryck på knappen **FUNCTION** för att välja FM band.

## 2 Välj en sändarstation.

**Automatic Tuning 1** Tryck på **STOP (■)** och välj **PRESET**; tryck sedan på **◀▶▶▶▶** och välj en station.

**Automatic Tuning 2** Tryck på **STOP (■)** och välj "MANUAL"; tryck och håll **◀▶▶▶▶**, intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.

**Manual Tuning** för **STOP (■)** att välja **MANUAL** och tryck sedan kort på **◀▶▶▶▶** att välja lägre eller högre frekvens.




Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning.  
(Gäller endast FM-radio.)

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan "STEREO" och "MONO".
- Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare mottagning utan störningar.

# Förinställa stationer

SWE



Exempel: Förinställa FM 89,1 i minnet

- 1 Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.

FM

- 2 Tryck på **TUNING/CH** och välj "89.10".

- I steg 2 på sidan 51 visar vi hur du ställer in en radiostation automatiskt och manuellt.

89.10

- 3 Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.

- "1" blinkar på displayen.

FM 1

- 4 Tryck på (and move picture to the right) **◀▶▶▶** för att välja en förinställd station.

- Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.

FM 1

- 5 Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.

- Tryck på knappen TUNER MEMORY innan 'number' försvinner från displayen.
- 'number' försvinner från displayen och stationen lagras i minnet.

89.10


- 6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.

**Obs!**

- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **◀▶▶▶** på fjärrkontrollen.

ANVÄNDA RADION



## Timerfunktion för automatisk avstängning

- Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.

### Tryck på **SLEEP**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här: **10** › **20** › **30** › **60** › **90** › **120** › **150** › **OFF**.

### Bekräfta din timerinställning genom att trycka på **SLEEP**.

- Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
- Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.

Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills **OFF** tänds i teckenfönstret.

## Justera teckenfönstrets ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

### Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: **DARK** → **BRIGHT**.

## Mute-funktion

En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.

### Tryck på **MUTE**.

- **'MUTE'** blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.

## V-SOUND(Virtual Sound)

Du kan lyssna på TV-kanalsljudet med virtuella effekter för att få ett mer verklighetsstroget ljud, som för 5.1-kanaler.

### Tryck på knappen **V-SOUND**.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande: **VIRTUAL SOUND ONE** \_ **VIRTUAL SOUND TWO** \_ **VIRTUAL SOUND OFF**


## Virtuell hörlursfunktion

Använd hörlurar (medföljer ej) för att njuta musiken i enrum..

Du kan njuta av dynamiska ljudeffekter som liknar ljudet från 5.1-kanals surround även när du lyssnar med vanliga stereohörlurar.

### 1 Anslut hörlurarna i uttaget **HEADPHONE**.

- Hörlurar säljs i de flesta elektronikbutiker.



### 2 Tryck på knappen **V-H/P**.


- Varje gång du trycker på knappen växlar valet mellan **V.HP** och **OFF**.
- **V.HP(VIRTUELLA HÖRLURAR PÅ)** : Välj detta för att lyssna på 5.1-kanals surroundljud som ger känslan av att vara på en stor arena..
- **OFF(VIRTUELLA HÖRLURAR AV)** : Välj detta för att lyssna på vanligt 2-kanals stereoljud.

### Obs!

- Ha inte för hög volym när du använder hörlurar. Hög volym under längre tid kan leda till permanenta hörselskador.

# Manövrera TV:n med fjärrkontrollen

SWE



När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen

**1** Tryck på knappen **TV** för att välja TV-läge.

**2** Tryck på **POWER** för att slå TV:n.

**3** Rikta fjärrkontrollen mot TV:n

**4** Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.

- Om koden matchar TV:n stängs TV:n av.
- Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.

**Exempel: För en Samsung-TV**

Håll in knappen **POWER** och använd sifferknapparna för att skriva in 00, 15, 16, 17 och 40.

**5** Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på **POWER**. När TV:n stängs av är inställningen klar.

- Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0-9).

**Obs!**

- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på TV:n.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.



Lista över koder för TV-märken

Nr.	Märke	Kod	Nr.	Brand	Märke
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikel	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brosonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futurtech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

# Innan du kontaktar servicetekniker

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.

Symptom	Kontroll/Åtgärd
Jag kan inte mata ut skivan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?</li> <li>• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.</li> </ul>
Uppspelningen startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer. Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.</li> <li>• Cd-rom och dvd-rom kan inte spelas på den här dvd-spelaren.</li> <li>• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.</li> </ul>
Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på <b>PLAY/PAUSE</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?</li> <li>• Torka av skivans yta.</li> </ul>
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.</li> <li>• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?</li> <li>• Är skivan skadad?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skivan roterar men du får ingen bild.</li> <li>• Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömmen till TV:n på?</li> <li>• Är videokablarna ordentligt inkopplade?</li> <li>• Är skivan smutsig eller trasig?</li> <li>• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?</li> <li>• Är batterierna slut?</li> <li>• Har du valt läges(TV/DVD)funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?</li> </ul>


Symptom	Kontroll/Åtgärd
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.</li> </ul>
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat meny..	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du en skiva som saknar menyer?</li> </ul>
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är antennen korrekt inkopplad?</li> <li>• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.</li> </ul>
Du kan inte ändra bildkvoten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 dvd-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudenheten fungerar inte. (Exempel: Strömmen stängs av / du hör konstiga ljud.)</li> <li>• Dvd-spelaren fungerar inte som den ska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av strömmen och håll  -knappen på huvudenheten intryckt i minst fem sekunder.</li> </ul> <p>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</p>
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om meddelandet "NO DISC" visas i huvudenhetens teckenfönster, håll  Stopp-knappen intryckt i minst fem sekunder. "INITIALIZE" visas i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.</li> <li>• Tryck på POWER-knappen.</li> </ul> <p><b>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</b></p>



# Hantera och lagra skivor

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa. Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.


## Hantera skivorna




Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp. Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan. Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.

## Lagra skivorna


Förvara inte skivorna i direkt solljus.



Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.



Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.



### WARNING!

- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

## Hantera och lagra skivor



Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett mildt rengöringsmedel utspätt med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.

### Obs!

- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två med strömmen på.

# Lista över språkkoder

Mata in rätt kod för för inställningarna talspråk ("Disc Audio"), undertexter ("Disc Subtitle") och/eller skivmenyn ("Disc Menu") (se sidan 31).

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1181	Frisiska	1334	Lettiska	1506	Slovenska
1028	Abchaziska	1183	Irländska	1345	Malagassiska	1507	Samoanska
1032	Afrikaans	1186	Skotska	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amhariska	1194	Galiciska	1349	Makedonska	1509	Somaliska
1044	Arabiska	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanska
1045	Assami	1203	Gujarati	1352	Mongoliska	1512	Serbiska
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldaviska	1513	Siswati
1052	Azerbajdzjanska	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Basjkiriska	1226	Kroatiska	1357	Malajiska	1515	Sundanesiska
1057	Vitryska	1229	Ungerska	1358	Maltesiska	1516	Svenska
1059	Bulgariska	1233	Armeniska	1363	Burmesiska	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauriska	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepaliska	1525	Tegulu
1066	Bengali, Bangla	1245	Inupiaq	1376	Holländska	1527	Tajik
1067	Tibetanska	1248	Indonesiska	1379	Norska	1528	Thai
1070	Bretonska	1253	Isländska	1393	Occitanska	1529	Tigrinya
1079	Katalanska	1254	Italienska	1403	Afan Oromo	1531	Turkmeniska
1093	Korsikanska	1257	Hebreiska	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Tjeckiska	1261	Japanska	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Walesiska	1269	Jiddisch	1428	Polska	1535	Tonga
1105	Danska	1283	Javanesiska	1435	Pashto	1538	Turkiska
1109	Tyska	1287	Georgiska	1436	Portugisiska	1539	Tsonga
1130	Bhutanesiska	1297	Kazakiska	1463	Quechua	1540	Tatariska
1142	Grekiska	1298	Grönländska	1481	Rätoromanska	1543	Twi
1144	Engelska	1299	Kambodjanska	1482	Kirundi	1557	Ukrainska
1145	Esperanto	1300	Kanaresiska (kannada)	1483	Rumänska	1564	Urdu
1149	Spanska	1301	Koreanska	1489	Ryska	1572	Uzbekiska
1150	Estländska	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamesiska
1151	Baskiska	1307	Kurdiska	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persiska	1311	Kirgisiska	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finska	1313	latin	1501	Sangho	1632	Xhosa
1166	Fidjianska	1326	Lingala	1502	Serbokroatiska	1665	Yoruba
1171	Färöiska	1327	Laotiska	1503	Singalesiska	1684	Kinesiska
1174	Franska	1332	Litauiska	1505	Slovakiska	1697	Zulu



# Produkter som stöds för USB HOST

## Digitaalkamera

Produkt	Företag	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

## USB Flash Disk

Produkt	Företag	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

## MP3-spelare

Produkt	Företag	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

## Multikortläsare

Produkt	Företag	Typ
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billinton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

## Extern USB-hårddisk

Produkt	Företag	Typ
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

# Tekniska specifikationer

A L L M Ä N T	Effekt	90W	
	Vikt	5Kg	
	Mått (B x H x D)	521 x 320 x 178 mm	
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C	
	Luftfuktighet vid användning	10% ~ 75%	
F M T U N E R	Känslighet	10dB	
	S/N Ratio	60dB	
	Distorision	0.5%	
V I D E O	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω belastning)	
	Komponent Video	Y:1.0Vp-p(75Ω belastning)	
		Pr:0.70Vp-p(75Ω belastning)	
		Pb:0.70Vp-p(75Ω belastning)	
	HDMI	Impedans: 85~115	
F O R S I A K K A R E	Främre högtalare ut	100W x 2(3Ω)	
	Subwoofer ut	100W(3Ω)	
	Frekvensintervall	20Hz~20KHz	
	S/N Ratio	70dB	
	Kanalseparering	60dB	
	Ingångskänslighet	(AUX)400mV	
H Ö G T A L A R E	Högtalarsystem	2.1 kanals högtalarsystem	
		Främre/Center/Bakrehögtalare	Subwoofer
	Impedans	3Ω	3Ω
	Frekvensintervall	150Hz~20KHz	40Hz~200Hz
	Trycknivå för utljud	82dB/W/M	85dB/W/M
	Uppskattat invärde	100W	100W
	Maximalt invärde	200W	200W
	Mått (B x H x D)	98 x 482 x 76 mm	180 x 364 x 378 mm
	Vikt	1.6 kg	7.1 kg